

警告：

为减少火灾或电击的危险，不要将设备暴露在雨中或潮湿的环境中。

注意：



仅适用于海拔 2000m 以下地区安全使用



仅适用于非热带气候条件下安全使用



为减少电击的危险，不要取下设备的外壳（或后盖）• 内部没有用户可用的组件。请向合格的技术服务人员咨询，并寻求帮助。



等边三角形内带箭头的闪电指示标识，用于警告用户在产品内部有非绝缘的危险电压存在，可能造成电击的危险。



等边三角形内带惊叹号的指示标识，用于警告用户存在与设备相关的重要的操作与维护（服务）指示信息。

重要的防护措施

1. 阅读说明。
2. 保存好说明书。
3. 注意所有警告信息。
4. 按照说明进行操作。
5. 不要在靠近水的地方使用本设备。
6. 只能用于布清洁。
7. 不要挡住通风口，根据厂家的指示说明进行安装。
8. 不要将设备安装在热源附近，如电热护，散热片，炉子，或其他产生热能的设备。
9. 不要忽视带极性指示的插头与接地插头的安全保护作用，带极性指示的插头有两个插头片，其中一个比另一个宽。接地插头有两个插头片，和一个接地的插头。宽插头片与接地插头都是为了您的安全设计的。如果随机提供的插头无法插入插座内，请求助于电工更换绝缘插座。

- 10 . 防止踩踏电源线，或特别夹捏插头。方便插头或从设备接出的连接点。
- 11 . 只使用厂商指定的附件或零件。
- 12 . 只使用厂商指定的或与设备一起出售的推车。架子，三脚架，支架，或桌子。使用推车时，请小心移动装有设备的推车。防止从车上跌下受损。



- 13 . 闪电或长时间不使用时，请从插座上拔掉设备的插头。
- 14 . 请向合格的技术服务人员咨询一切维修的情况，设备受损时要求提供技术服务，如电源线或插头损坏，泼溅上液体，有物品坠落到设备上，设备淋雨或受潮。无法正常工作。或设备坠落。
- 15 . 需要维修服务的损坏
在以下的情沉。请拔掉电源，由合格的维修服务人员进行维修：
 - A . 电源线或插头已损坏。
 - B . 物体已掉进或液体已被倒泻入设备。
 - C . 设备被淋雨。
 - D . 果设备按照如下指示不能正常操作。只能调整操作说明中包括的控制功能，因为如果调整不当可能导致设备损坏。就需要维修技工花费大量的工作时间将设备恢复到正常的状态。
 - E . 设备曾被跌过或是外壳已被损毁。
 - F . 设备似乎不能正常操作。或者显示出在性能上有明显的改变。
- 16 . 固体与液体进入机器
应该小心不要让物体或是液体透过个洞孔倒泻入外壳。因为可能接触到电流或带电部分。导致火灾或电击。
该设备不能置于雨淋或水溅之处。也不能将装水容器。比如花瓶等置于其上。